

Android-Code	Funktion	iPhone-Code
Allgemein		
	*#06# Eindeutige Geräteerkennung (IMEI)	*#06#
	#0000 Huawei: Modellnummer, Hardwareversion und IMEI-Nummer	
	#1357946 Huawei: Produktcode und Seriennummer	
	#4636 Erweitertes Info-Menü	
	*#1111# Software Version	
	*#1234# Firmware Version	
	*#2222# Hardware Version	
	*#92782# Geräteversion/Modell (Wap)	
	*2767*4387264636* Produktcode des Geräts	
	*#232337# Bluetooth MAC Adresse	
	*#32489# Genutzte Geräteverschlüsselung	
	*#0782# Samsung: Uhrzeit des Smartphones	
Service Info		
	#0# Servicemenü	
	#3424 HTC: Service-Menü	
	*#12580*369*# Systeminfos	
	#5239870# PreConfig-Menu	
	*#197328640# Service-Menü	
	*#5737425# Java-Modus	
	*#0228# Samsung: Batteriestatus / Temperatur	
	*#0782# RealTimeClock (RTC) auslesen und anzeigen	
	*#4777*8665# GPRS De-/Aktivieren	
		
Telefon		
	*135# Eigene Rufnummer (Telekom)	*135#
	*#62# Eigene Rufnummer (Vodafone)	*#62#
	*100# Eigene Rufnummer (E-Plus)	*100#
	*140# Tarifdetails (O2)	*140#
	**04*[alte PIN]*[neue PIN]*[neue PIN]# Ändert die PIN	**04*[alte PIN]*[neue PIN]*[neue PIN]#
	**042*[alte PIN2]*[neue PIN2]*[neue PIN2]# Ändert die PIN2	**042*[alte PIN2]*[neue PIN2]*[neue PIN2]#
	**05*[PUK]*[neue PIN1]*[neue PIN1]# Entsperrt die PIN	**05*[PUK]*[neue PIN1]*[neue PIN1]#
	**052*[PUK2]*[neue PIN2]*[neue PIN2]# Entsperrt die PIN2	**052*[PUK2]*[neue PIN2]*[neue PIN2]#
	#31#[Zielnummer] Handynummer für nächsten Anruf unterdrücken	#31#[Zielnummer]
	SIM Clock Stop - Stand-By-Modus für SIM Karte	*#746025625#
	Handy runterfahren - ohne Zwischenschritte	*#7594#
	*#004# Statusabfrage der bedingten Rufumleitung	*#004#
	**004* Einschalten der bedingten Rufumleitung	**004*
	*004# Aktivieren der bedingten Rufumleitung	*004#

Android-Code	Funktion	iPhone-Code
#004#	Deaktivieren der bedingten Rufumleitung	#004#
##004#	Löschen der bedingten Rufumleitung	##004#
*#21#	Statusabfrage der Rufweiterleitung	*#21#
**21*[Rufnummer]#	Einrichten der Rufweiterleitung	**21*[Rufnummer]#
*21#	Aktivieren der Rufweiterleitung	*21#
#21#	Deaktivieren der Rufweiterleitung	#21#
##21#	Löschen der Rufweiterleitung	##21#
*#30#	Status der Nummernanzeige bei eingehenden Anrufen	*#30#
*#31#	Status der Nummernanzeige bei ausgehenden Anrufen	*#31#
*#37#	Statusabfrage Rückruf	*#37#
#37#	Deaktivierung Rückruf bei besetzt	#37#
*#61#	Status der Rufumleitung, wenn das Handy nicht antwortet	*#61#
*61#	Aktivieren der Rufumleitung, wenn das Handy nicht antwortet	*61#
#61#	Deaktivieren der Rufumleitung, wenn das Handy nicht antwortet	#61#
##61#	Löschen der Rufumleitung, wenn das Handy nicht antwortet	##61#
**62*[Rufnummer]#	Rufumleitung falls nicht erreichbar	**62*[Rufnummer]#
**67*[Rufnummer]#	Rufumleitung falls besetzt	**67*[Rufnummer]#
##67#	Rufumleitung im Besetzfall ausschalten	##67#
*67#	Rufumleitung im Besetzfall einschalten	*67#
*#67#	Status-Abfrage der Rufumleitung im Besetzfall	*#67#
##002#	Alle Rufumleitungen automatisch ausschalten	##002#
*002#	Alle Rufumleitungen automatisch einschalten	*002#
Prepaid		
*100#	Prepaid-Guthaben (Telekom, Vodafone, E-Plus)	*100#
*106#	CallYa-Kontostand (Vodafone)	*106#
*101#	Prepaid-Guthaben (O2)	*101#
*105#	Prepaid-Bonus-Guthaben (O2)	*105#
*130#	Prepaid-Guthaben (Swisscom u.a.)	*130#
Netz Kosten SMS		
3001#12345#	Infos zum verwendeten Netz	*3001#12345#*
##2263#	Netzband-Auswahl	
##0011#	GSM-Status	
	Infos ein-/ausgehende Gespräche, Gesprächsdauer	*646#
##2255#	Anrufliste	
###4636###*	Telefoninformationen abrufen	
*102#	Kosten letzter abgehender Anruf/SMS (Vodafone)	*102#
*Later 2#	Vor Beginn einer SMS setzen - Versand dann nach 2 Stunden	*Later 2#
*Later 4#	Vor Beginn einer SMS setzen - Versand dann nach 4 Stunden	*Later 4#
#*5376#	Alle SMS löschen	



Android-Code	Funktion	iPhone-Code
Qualität		
	EFR-Modus für bessere Sprachqualität bei Anrufen aktivieren	*3370#
	ERF-Modus deaktivieren	#3370#
	HFR-Modus: Senken der Sprachqualität (+Akkulaufzeit) aktivieren	*4720#
	HRF-Modus deaktivieren	#4720#
Mailbox		
1 (lange Drücken)	Verbindung zur Mailbox herstellen	1 (lange Drücken)
	Anzeige Mailbox-Einstellungen	*#5005*86#
004[Vorwahl][Rufnummer][Zeit in Sek]#	Zeit einstellen bis Mailbox anspringt (5 - 30 Sekunden)	**004[Vorwahl][Rufnummer]**[Zeit in Sek]#
Kamera		
*#8999*8376263#	Details zur Kamera	*#34971539#
*#34971539#	Kamera-Firmware überprüfen und anzeigen	
#273283*255*663282#	Kamerafotos kopieren	
Daten		
	Feldtest-Modus Daten ohne Ende	*3001#12345#*
#4636#	Infos Batterie, Handy, WLAN, Status ändern, Nutzungsstatistik	
*#3282*727336*#	Samsung: Anzahl Anrufe, Speicherplatz, Kontakte	
Tests		
#0283#	Samsung: Audiotest für Lautsprecher und Mikrofon	
#0#	Samsung: Umfassendes Test-Menü	
#1575#	Samsung: GPS-Test	
#6130#	Huawei: Testmenü (Nutzungsstatistiken, Telefoninformationen)	
*#0589#	Test Licht Sensor	
*#7353#	Hardware Schnelltest	
*#0842#	Vibrationsmotor testen	
Firmware Resets		
*2767*3855#	Firmware neu installieren	
*#272*IMEI#	Nutzerdaten zurück setzen und IMEI ändern	
*2767*3855#	Full-Reset (Zurücksetzen auf Auslieferungszustand)	
*2767*2878#	Custom-Reset	
*2767*927#	WAP-Reset	
*2767*5282#	Java-Reset	
*2767*63342#	Media-Reset	
#7780#	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
#197328640#	Service-Modus aktivieren	
#2846579#	Huawei: Servicemenü (z.B. manuelle Up- sowie Downgrades)	

